

Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com

INSTALLATION INSTRUCTIONS

4009, 4015

GENERAL

- 1. To ensure the success of the fixture installation, the following instructions and diagram(s) should be read and understood.
- 2. All electrical connections must be made in accordance with the National Electric code and local codes and ordinances. If you are uncertain of the methods of installing electrical wiring and lighting fixtures secure the services of a qualified licensed electrician.

TOOLS NEEDED

Blade screwdriver, phillips screwdriver, slip joint pliers or small adjustable wrench, wire cutter/stripper, electrical current tester, stepladder and electrical tape.

INSTALLATION PREPARATION

- I. TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS TO BE ATTACHED. Turn circuit breaker to the "off" position or completely remove the fuse controlling the circuit.
- 2. If an existing fixture is being replaced, remove it and note to which of the wires in the outlet box the fixture was attached. DO NOT SEPARATE MULTIPLE TWISTED WIRES THAT MAY BE IN THE BOX. DO NOT DAMAGE THE INSULATION OF OLDER WIRING. In regular circumstances the BLACK wire will be the "Hot" lead and the WHITE wire will be the "Neutral" or "Common" lead. A GREEN or BARE COPPER wire is the "Ground". In older buildings it is always good practice to reconfirm the polarity of the wiring.
- 3. This fixture is designed to be mounted on an octagon box. The box must be securely mounted to the structure of the building.

FIXTURE INSTALLATION

- I. Remove the fixture and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packing to make certain that all parts are found.
- 2. Attach the mounting plate to the outlet box, then secure it with the mounting screws. (The green screw should face the floor)
- 3. Fasten the bare ground wire to the green or bare copper wire in the outlet box.

NEVER FASTEN THE GROUND WIRE TO THE BLACK OR "HOT" WIRE !FAILURE TO FOLLOW THIS INSTRUCTION COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH!


- 4. Fasten the white fixture wires to the white wire in the outlet box. Fasten the wires together with an approved fastener (wire nut) Sterting about I" below the fastener, tightly wrap the connetion with electrical tape so that the tape seals the end of the fastener. Make sure that there is no exposed wire or strands that could cause a dangerous short circuit!
- 5. Connect the black fixture wires to the black wire in the outlet box. Fasten the joined wires as in step 4.
- 6. Attach the canopy to the mounting plate and secure it by end nuts.
- 7. Install the lamp. 4009 is rated for 75 watt type A lamp . 4015 is rated for 100 watt type A lamp.

DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE!

- 8. Assembly the glass into the ring then secure it with clips.
- 9. Lift the ring with glass onto the fixture then secure with ball nuts.
- 10. Restore power to circuit at breaker or fuse box.



Vis de montage Vis de mise à terre Vis de fixation Cache-piton Écrou de montage Ampoule Anneau Écrou sphérique Attache Verre



Merci d'avoir choisi notre dispositif d'éclairage

À nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents.

www.hudsonvalleylighting.com

GUIDE D'INSTALLATION

4009, 4015

REMARQUES GÉNÉRALES

- I. Pour assurer la réussite de l'installation de ce dispositif d'éclairage, il est nécessaire de lire et de comprendre les instructions et diagramme(s) suivants.
- 2. Tous les raccordements électriques doivent être réalisés conformément au code électrique national ainsi qu'aux codes locaux et aux ordonnances. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de réaliser les raccordements électriques et d'installer le dispositif d'éclairage dans les règles de l'art, assurez-vous les services d'un électricien qualifié autorisé.

OUTILS REQUIS

Tournevis plat, tournevis Phillips, pince multiprise ou petite clé à molette, pince à couper/dénuder les fils, testeur de courant électrique, escabeau et ruban isolant adhésif.

PRÉPARATION DE L'INSTALLATION

- I. DÉBRANCHER COMPLÈTEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DOIT ÊTRE RELIÉ. Placer le coupe-circuit approprié en position "arrêt" ("off") ou retirer complètement le fusible contrôlant le circuit en question.
- 2. S'il s'agit de remplacer une lampe existante, noter à quels fils de la boîte de connexion ladite lampe était reliée après l'avoir démontée. NE PAS DÉCONNECTER D'AUTRES FILS QUI POURRAIENT SE TROUVER DANS LA BOÎTE. NE PAS ENDOMMAGER L'ISOLATION DE VIEUX FILS. Normalement le fil NOIR conduit la "phase" ("Hot") et le fil BLANC est le conducteur "neutre" ("Neutral") ou "commun" ("Common"). Un fil VERT ou de CUIVRE NU constitue la mise à la "terre" ("Ground"). Dans les maisons plus anciennes il vaut toujours mieux vérifier la polarité du câblage.
- 3. Ce dispositif d'éclairage est conçu pour être monté sur une boîte de connexion octogonale. La boîte doit être fixée d'une manière sûre à la structure de la maison.

INSTALLATION DU DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE

- 1. Retirer la lampe, les abat-jours et le(s) sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
- 2. Fixer la plaque de montage à la boîte de connexion et sécuriser à l'aide des vis de montage. (La vis verte face au sol).
- 3. Relier le fil nu de mise à terre au fil vert ou de cuivre nu dans la boîte de connexion ou le relier à la vis verte sur la barre transversale.

NE JAMAIS RELIER LE FIL DE MISE À LA TERRE AU FIL NOIR OU DE "PHASE"("HOT")!LE NON-RESPECT DE CETTE RECOMMANDATION PEUT CONDUIRE À DE GRAVES BLESSURES OU À LA MORT!

4. Relier le fil blanc du dispositif au fil blanc de la boîte de connexion. Unir les fils entre eux à l'aide d'un connecteur approuvé (borne de raccordement). En commençant environ 2 $\frac{1}{2}$ cm (1") en-dessous de la borne, envelopper la connexion à l'aide de ruban isolant bien serré de manière à ce que le ruban recouvre aussi l'extrémité de la borne.

S'assurer de ne laisser aucune portion de fils ou de filaments découverte qui pourrait causer un dangereux court-circuit!

- 5. Relier le fil noir du dispositif au fil noir de la boîte de connexion et unir les fils entre eux comme décrit sous 4.
- 6. Fixer le cache-piton à la plaque de montage et sécuriser celle-ci au moyen des écrous de montage.
- Installer l'ampoule. 4009 est conçu pour une ampoule de 75 watt de type A.
 4015 est conçu pour une ampoule de 100 watt de type A.

NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!

- 8. Assembler le verre à l'anneau et sécuriser à l'aide des attaches.
- 9. Lever l'anneau avec verre dans le dispositif et sécuriser celui-ci au moyen des écrous sphériques.
- 10. Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.